

MF KUCHENminis®

Jajowar na 1 jajko My Egg



Instrukcja obsługi

Budowa jajowaru na 1 jajko



- 1.** Pokrywa z powierzchnią do uchwycenia palcami
2. Wkład na jajko
3. Miska grzewcza ze stali nierdzewnej.
4. Przycisk włączania/wyłączania on/off
5. Podstawka na jajko
6. Miarka z wbudowanym przekłuwaczem do jajek

Podstawowe wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

- Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności konserwacji urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Urządzenie oraz przewód zasilający należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej lat 8.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, musi on zostać wymieniony przez główny dział obsługi klienta u producenta urządzenia lub przez osobę dysponującą podobnymi kwalifikacjami. Niewłaściwie wykonana naprawa urządzenia może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
 - pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku strictly komercyjnego.

- Po użyciu jajowaru, należy wyczyścić wszystkie powierzchnie/części, które miały styczność z żywnością. Stosowne zalecenia podane są w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Używanie niezgodnie z przeznaczeniem grozi porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.

- **Przeostroga:** ryzyko poparzeń! Powierzchnie, których użytkownik może dotknąć, mogą być bardzo gorące. Po wyłączeniu urządzenia elementy te zachowują wysoką temperaturę jeszcze przez określony czas.
- **Przeostroga** - należy zachować ostrożność przy manipulowaniu nakłuwaczem jajek. Ryzyko zranienia się!

Przed użyciem

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania. Zawiera ona istotne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazać ewentualnym kolejnym użytkownikom.

Podczas eksploatacji urządzenia należy stosować środki bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie:
220-240 V~ 50-60 Hz
56 W

Pobór mocy: II

Klasa

bezpieczeńst

wa:

Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenie można podłączać wyłącznie do uziemionych ściennych gniazd elektrycznych zamontowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche.
- Przewodu zasilającego nie należy przeciągać po ostrych krawędziach ani go do takich krawędzi przyciskać. Nie należy też dopuszczać, aby przewód zwisał. Należy chronić go przed wysoką temperaturą i kontaktem z olejami. Nie wolno dotykać gorącej powierzchni miski grzewczej lub pokrywy.
- Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający;

nie należy też wyciągać wtyku mokrymi rękami.

- Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzewczych i w podobnych miejscach; nie powinno się też użytkować urządzenia w pobliżu otwartych źródeł ognia.
- Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wodę. Rozpryski wody mogą takie powierzchnie uszkodzić.
- **Przeostroga:** urządzenie mocno się nagrzewa. Istnieje ryzyko poparzenia się uchodzącą parą. W trakcie pracy urządzenia nie należy go przenosić ani nie należy pociągać za przewód zasilający.
- Urządzenie musi być użytkowane pod nadzorem.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania:
 - w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego;
 - w razie wystąpienia przecieku z urządzenia;
 - w razie podejrzenia, że w urządzeniu wystąpiła usterka na przykład po upuszczeniu go z wysokości.

W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.

- Wtyk zasilania należy wyciągnąć z gniazda:
 - jeśli podczas użytkowania urządzenie zacznie działać nieprawidłowo;
 - przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji;
 - po zakończeniu korzystania z urządzenia.
- Urządzenie należy regularnie odkamieniać.
- W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego postępowania się lub niewłaściwie wykonanych napraw, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. W takich przypadkach wyłączone są także wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji.
- Materiały opakowaniowe, na przykład worki foliowe, należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Użytkowanie

Jajowar WMF KITCHENminis® My Egg pozwala na idealne ugotowanie jajek - na miękko, półtwardo i twardo. Jest przeznaczony do gotowania jajek o rozmiarach S-XL.

84 % oszczędności

miejsca*

63 % oszczędności

zasobów*

80 % oszczędności energii*

100 % wydajności

* W porównaniu z jajowarem WMF STELIO.

Dane o próbach urządzenia pochodzą z witryny technikzuhausa.de. Oszczędności w zakresie zasobów dotyczą zużycia materiałów i ilości przewożonych środkami transportu. Informacje o oszczędności energii uzyskano na podstawie gotowania 1 jajka (na półtwardo).

Miarka

Miarka ze zintegrowanym przełącznikiem jajek (6) jest wykonana z wysokojakościowego tworzywa Tritan® i nie zawiera związku BPA. Poszczególne wartości poziomu wody zaznaczone na miarce (6) mają charakter orientacyjny. Zalecane wartości mogą ulec zmianie ze względu na rozmiar, czas przechowywania i temperaturę jajek. Na proces gotowania jajek ma także wpływ twardość wody.

Na miarce umieszczone są symbole oznaczające poszczególne poziomy twardości gotowanego jajka.

- Jajko ugotowane na twardo
- Jajko ugotowane na półtwardo
- Jajko na miękko

Górna i dolna krawędź danego symbolu odpowiadają poszczególnym wielkościom jajek, od S do XL.



Przykład: ilość wody potrzebna do gotowania na półtwardo jajka o rozmiarze XL.



Ilość wody potrzebna do gotowania na miękko jajka o rozmiarze S.



Rozpoczęcie użytkowania

- Powinien on stać na suchej, poziomej i równej powierzchni, która nie jest śliska. Upewnić się, że jajowar nie jest podłączony do zasilania sieciowego.
- Zdjąć pokrywę (1). Przy manipulowaniu pokrywą (1) należy zawsze chwycić ją za powierzchnie przeznaczone do uchwycenia palcami.
- W zależności od żądanego poziomu twardości, do miarki (6) należy włąć odpowiednią ilość wody.
- Włąć odmierzoną ilość wody do miseczki grzewczej (3). Należy pamiętać, aby nie włąć do miseczki grzewczej (3) więcej wody niż ilość określona dla danego trybu gotowania jajek. W przeciwnym razie może dojść do wycieku gotującej się wody.
- Aby zapobiec pękaniu jajek podczas gotowania, należy je przekłuć przekłuwaczem (6) wbudowanym w miarkę.
- Teraz należy umieścić jajko na wkładzie (2) i zakryć jajowar pokrywą (1).
- Włożyć wtyk do gniazda zasilania elektrycznego.
- Nacisnąć przycisk „on/off” (4), aby włączyć urządzenie. Kontrolka zapali się na biało, co oznacza, że urządzenie jest uruchomione.
- Po ugotowaniu jajka urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
- Należy nacisnąć przycisk On/off (4) na urządzeniu, aby go wyłączyć; następnie należy wyjąć wtyk z gniazda elektrycznego. Uwaga: jajowar można wyłączyć w dowolnej chwili naciskając przycisk On/off (4).
- Teraz należy ostrożnie zdjąć pokrywę (1). Przy manipulowaniu pokrywą (1) należy zawsze chwycić ją za powierzchnie przeznaczone do uchwycenia palcami. Przewaga: istnieje ryzyko poparzenia się uchodzącą parą!
- Należy wyjąć wkład na jajko (2) i przepłukać jajko pod zimną wodą, tak aby już się dalej nie gotowało.

System bezpieczeństwa

W razie niezamierzonego włączenia jajowaru bez wody, wewnętrzny termostat wyłączy urządzenie, aby uchronić je przed przegrzaniem. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je pozostawić na określony czas, aby się ostudziło.

W razie usterki termostatu spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem, niezawodna ochrona zostanie zapewniona przez dodatkowy ogranicznik temperatury.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

Wyjąć wtyk z gniazda elektrycznego i pozostawić urządzenie do ostudzenia. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie; należy przetrzeć je szmatką z płynem do mycia naczyń, i następnie wytrzeć do sucha. Nie stosować agresywnych lub ściernych środków do czyszczenia.

Miska grzewcza (3) urządzenia jest wykonana ze stali nierdzewnej. Ewentualne rdzawe plamy, które mogą się pojawić, są tylko osadami gromadzącymi się na powierzchni.

Należy je niezwłocznie usunąć środkiem do pielęgnacji stali nierdzewnej.

Wkład na jajko (2) i pokrywę (1) można myć w zmywarce do naczyń.

Usuwanie kamienia

Osady z kamienia prowadzą do strat energii i mają ujemny wpływ na działanie urządzenia i wyniki gotowania. W razie nawarstwienia się zbyt grubego osadu kamienia, urządzenie będzie się zbyt wczesnie wyłączać. Na takim etapie kamień jest już bardzo trudny do usunięcia.

Dlatego też urządzenie należy regularnie odkamieniać.

- Przed usuwaniem kamienia, urządzenie należy odłączyć od zasilania i pozostawić do schłodzenia.
- Należy włąć odkamieniacz do miski grzewczej (3) i pozostawić urządzenie do momentu, aż osad kamienia oderwie się od dna.
- Następnie należy wylać wodę z miski i dokładnie wypłukać ją zimną wodą z kranu.

Podczas czynności odkamieniania nie należy podgrzewać preparatu służącego do tego celu.

Przewaga: gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niezastosowaniem się do instrukcji odkamieniania.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w odpowiednim urzędzie administracji lokalnej.



Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych.

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

GRUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA
POLSKA

0415260011
IB-15220011-03-1708