

# STELIO, TERRA

## Czajnik elektryczny



Instrukcja obsługi





## **Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa**

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 ośmiu lat, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani zajmować się jego konserwacją, chyba że mają ponad 8 lat i są pod nadzorem.
- Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Czajnik elektryczny może być używany wyłącznie ze stosowną podstawką.
- Wrząca woda może pryskać poza urządzenie, gdy do czajnika wleje się za dużo wody lub gdy zostanie on uruchomiony z nie do końca zamkniętą przykrywką.
- Nie zanurzać czajnika i podstawki w wodzie.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta w ramach usługi posprzedażowej lub przez podobnie przeszkoloną osobę. Nieuprawnione naprawy mogą powodować poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, np.:
  - w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych powierzchniach handlowych;
  - w gospodarstwach wiejskich;
  - przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach noclegowych;
  - w pensjonatach oferujących wyżywienie.

## **Przed użyciem**

Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne informacje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom. Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone zgodnie z niniejszą instrukcją.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach wyłącznie komercyjnych. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

## **Dane techniczne**

Napięcie znamionowe:	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy:	2400 W
Klasa ochronności:	I



- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ścisnąć. Nie pozwalać mu zwisać i chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
- Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
- Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:
  - urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
  - woda wycieka z urządzenia;
  - zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki urządzenia.

W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

- Nie umieszczać czajnika na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w pobliżu otwartego ognia. Grozi to roztopieniem jego części.
- Nie umieszczać czajnika na powierzchniach wrażliwych na oddziaływanie wody, gdyż strumień wody może je uszkodzić.
- Nie używać urządzenia pod meblami wykonanymi z delikatnych materiałów, gdyż wydobywająca się z czajnika para może spowodować uszkodzenie mebli.
- Nie wolno pozostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
- Nie włączać urządzenia bez wlanej do środka wody.
- W celu nalania wody czajnik należy zdjąć z podstawki.
- Do czajnika należy nalewać wyłącznie czystą wodę. Nie wolno wlewać mleka, kawy itp.
- Podczas pracy urządzenia nie należy go przesuwac ani ciągnąć kabla zasilania.
- Uwaga: urządzenie jest gorące. Istnieje ryzyko poparzenia wydobywającą się parą. Czajnik należy zawsze chwytać za rączkę. Nie wolno otwierać pokrywki podczas nalewania wody.
- Zawsze trzeba opróżnić czajnik do końca. Nie wolno dopuszczać do tego, aby w czajniku na długi czas pozostawała woda.
- Wtyczkę zasilania należy wyjąć:
  - w przypadku wystąpienia awarii podczas użytkowania urządzenia,
  - przed podjęciem czynności czyszczenia i pielęgnacji,
  - po zakończeniu korzystania z urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w przypadku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi czy naprawy. W takich wypadkach niemożliwe jest również dochodzenie odszkodowania z tytułu gwarancji.
- Materiały służące jako opakowanie, np. torby plastikowe czy folia, nie powinny się dostawać w ręce dzieci.

## Rozpoczęcie użytkowania



Przed użyciem czajnika po raz pierwszy należy dokładnie wyczyścić jego wnętrze. W tym celu należy otworzyć przykrywkę, naciskając przycisk na ręczce.

Filtr z sitkiem przy wylocie wody gwarantuje zatrzymywanie większych kawałków kamienia podczas nalewania wody.

Nadmiar kabla można zwinąć pod podstawką urządzenia.

Włożyć wtyczkę do uziemionego gniazdka.

Do czajnika nalać pożądaną ilość wody - aż do linii wskazującej poziom maksymalny. Zamknąć przykrywkę. Tylko to zagwarantuje automatyczne zatrzymanie gotowania wody w odpowiednim czasie.

Czajnik należy postawić na podstawce w dowolnej pozycji. Następnie należy nacisnąć przełącznik zasilania pod ręczką.

Włącznik zasilania zadziała wyłącznie pod warunkiem, że czajnik zostanie postawiony na podstawce.

Do przygotowania potraw nie należy używać wody z pierwszego gotowania.

## Automatyczne wyłączenie

Funkcja automatycznego wyłączania gotowania wyłącza czajnik zaraz po zagotowaniu wody. Urządzenie pozostanie wyłączone na dłużej, jeśli do czajnika nalano tylko trochę wody.

Jeśli chcesz jedynie podgrzać wodę, można zawsze zatrzymać podgrzewanie, naciskając przełącznik zasilania. Podniesienie czajnika z podstawki spowoduje automatyczne wyłączenie.

Ze względów technicznych para może się wydobywać z otworów wylotowych u dołu ręczki w stronę krawędzi podstawki. To zjawisko normalnie, które nie wpływa na bezpieczeństwo urządzenia.

## System bezpieczeństwa

Termostat zabezpiecza czajnik przed przegrzaniem w wyniku przypadkowego uruchomienia urządzenia bez wody, powodując jego wyłączenie.

Przed napełnieniem wodą należy odczekać, aż czajnik ostygnie. W razie gdyby pierwszy termostat nie działał w wyniku nieprawidłowego użytkowania, dodatkowy regulator temperatury zapewnia właściwą ochronę.

## Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do wystygnięcia. Nie wolno zanurzać czajnika w wodzie. Czyścić należy go wilgotną ściereczką z odrobiną płynu do mycia naczyń, po czym należy czajnik wysuszyć.

Nie wolno używać ostrych środków czyszczących lub środków o działaniu ściernym.

Czajnik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Gdyby jednak pojawiła się rdza, to będzie to tylko osad powierzchniowy, który należy niezwłocznie usunąć środkiem do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej.



Filtr z sitkiem można wyjmować przy otwartej pokrywce i czyścić. W tym celu należy nacisnąć i pchnąć górny zacisk w górę. Wkładając filtr, należy sitko umieścić w środku podstawki, a następnie wcisnąć je w przód, aby weszło we właściwe miejsce.

### **Przyczyny awarii**

- Trudności z nalewaniem wody z czajnika:
    - ✓ sprawdzić sitko i usunąć z niego kamień/wyczyścić sitko, jeśli będzie to konieczne.
  - Czajnik wyłącza się przed zagotowaniem wody:
    - ✓ dno czajnika jest za mocno pokryte kamieniem,
    - ✓ nie dodano wystarczająco dużo wody.
  - Czajnik się nie wyłącza:
    - ✓ pokrywka nie jest zamknięta.
  - Czajnik się nie włącza:
    - ✓ czajnik nie ostygł wystarczająco po tym, jak został uruchomiony bez wody lub ze zbyt małą ilością wody.
- Jeśli nie uda się rozwiązać tego problemu, należy oddać czajnik do naprawy.



Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji.

Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami.

Ponowne użytkowanie, recykling lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do ochrony środowiska. Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie odpowiedniego punktu utylizacji.

Instrukcja może ulec zmianom.

**Producent:**

WMF consumer electric GmbH  
Messerschmittstraße 4  
89343 Jettingen-Scheppach  
Niemcy  
[www.wmf-ce.de](http://www.wmf-ce.de)

**Dystrybutor:**

B3 Sj.  
Cholerzyn 104  
32-060 Liszki  
[www.btrzy.pl](http://www.btrzy.pl)