

Blender KULT X
Mix & Go, Mix & Go Duo, Mix & Go Duo Edition,
Mix & Go Keep Cool

Instrukcja obsługi





Budowa blendera Mix & Go

- 1 1x pojemnik do blendowania (model Mix & Go)
2x pojemnik do blendowania (model Mix & Go Duo)
1x pojemnik do blendowania Cromargan® (model Mix & Go Keep Cool)
- 2 Ostrze
- 3 Przycisk uruchamiający
- 4 Korpus z napędem
- 5 1x pokrywka (model Mix & Go)
2x pokrywka (model Mix & Go Duo)
1x pokrywka (model Mix & Go Keep)

Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa

- Urządzeń mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy o sposobie użytkowania, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i zrozumiały związane z nim zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno używać niniejszego urządzenia. Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania, jeżeli nie jest ono pod nadzorem. Podobnie należy postąpić przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, dla zachowania bezpieczeństwa powinien on zostać wymieniony przez producenta w ramach usługi posprzedażowej lub przez podobnie przeszkoloną osobę.
- Podczas opróżniania słoika i czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie skaleczyć się ostrzem.
- Po zakończeniu użytkowania wszystkie powierzchnie, które miały styczność z produktami spożywczymi, należy wyczyścić. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".

Przed użyciem

Blender może być używany wyłącznie w celu, do jakiego jest przeznaczony, zgodnie z niniejszą instrukcją. Dlatego przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne informacje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa oraz konserwacji urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia należy ich przestrzegać. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, lecz wyłącznie do przygotowywania żywności w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom.

Zwracamy również uwagę, że informacje na temat gwarancji znajdują się na końcu instrukcji.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	220 – 240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy:	300 W
Klasa ochrony:	II

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie powinno się podłączać do odpowiednio zainstalowanych i uziemionych gniazdek ściennych. Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nie ścisnąć kabla ani nie ciągnąć go po ostrych powierzchniach. Nie pozwalać mu zwisać i chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
- Nie umieszczać urządzenia na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w pobliżu otwartego ognia.
- Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
- Nie włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty.
- **Przed zdjęciem pokrywki należy odczekać, aż ostrza się zatrzymają.**
- Przed zdjęciem pokrywki należy wyciągnąć wtyczkę.
- **Użytkowanie KULT X Mix & Go, Mix & Go Duo**
Uwaga! Podczas obróbki gorących produktów spożywczych zachodzi ryzyko poparzenia. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia pojemnika. Można przetwarzać tylko produkty spożywcze o maksymalnej temperaturze obróbki wynoszącej 60°C.



Użytkowanie KULT X Mix & Go Keep Cool

Uwaga! Tylko produkty spożywcze o maksymalnej temperaturze obróbki wynoszącej 30°C mogą być przygotowywane lub transportowane w pojemniku do blendowania Cromargan®.

- Przed wymianą akcesoriów lub części zamiennych, które poruszają się w czasie działania, urządzenie należy wyłączyć i odciąć zasilanie.
- Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:
 - urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone,
 - zachodzi podejrzenie, że po upadku lub podobnym zdarzeniu doszło do usterki urządzenia.

W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

- Nie zanurzać korpusu napędu w wodzie.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwej naprawy. W takich wypadkach niemożliwe jest również dochodzenie odszkodowania z tytułu gwarancji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Sposób użycia

Urządzenie służy do mieszania produktów żywnościowych, np. owoców i warzyw, a także przygotowywania soków, koktajli owocowych i mlecznych oraz do kruszenia lodu. Korzystając z pokrywy (5) pojemnika do blendowania (1) można użyć jako butelki i zabrać ze sobą przygotowany koktajl lub sok.

Przed użyciem

Przed użyciem urządzenie należy wyczyścić zgodnie z opisem zawartym w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".

- Produkty żywnościowe, np. owoce i warzywa, należy pokroić na małe kawałki i umieścić je w pojemniku do blendowania (1). Wypełnić pojemnik do miksowania (1) maksymalnie do poziomu oznaczenia 600 ml.
- Następnie zamocować ostrze (2) nakręcając je na pojemnik do blendowania (1) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Pojemnik do blendowania (1) umieścić na korpusie napędu (4). Dopilnować, by oznaczenia na elemencie ostrza (2) wyrównać z oznaczeniami na korpusie napędu (4). Następnie przekręcić pojemnik do blendowania (1) w prawo, delikatnie go dociskając, aż do zablokowania.
- **Uwaga:** Mikser włączy się tylko, jeśli pojemnik do blendowania (1) zamocowany jest właściwie. Awaryjne wyłączenie urządzenia to zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku braku zamontowanego pojemnika do blendowania (1).
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Nacisnąć przycisk uruchamiający (3), aby rozpocząć miksowanie.
- Im dłużej wciśnięty będzie przycisk uruchamiający (3), tym głośniejszy będzie efekt blendowania produktów.
- Po osiągnięciu pożądanej konsystencji puścić przycisk (3) i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Zdjąć pojemnik do blendowania (1) z korpusu napędu (4). W tym celu przekręcić pojemnik do blendowania (1) w lewo, delikatnie dociskając, i unieść w górę wraz z ostrzem, aby zdjąć go z podstawy.
- Odkręcić ostrze (2) z pojemnika do blendowania (1) przekręcając w lewo. Teraz można przelać koktajl lub sok. Pojemnik do blendowania (1) może również posłużyć jako butelka. W tym celu przykręcić pokrywę (5) do pojemnika (1).
- **Kruszenie kostek lodu** – wrzucić max. 4 kostki lodu i zamknąć pojemnik do blendowania (1) z nałożonym ostrzem (2). Wcisnąć przycisk uruchamiający na kilka sekund (3). Po tym jak kostki lodu powrócą na dno pojemnika do blendowania (1), przycisk uruchamiający (3) można wcisnąć ponownie na kilka sekund. Procedurę tę można powtarzać do czasu osiągnięcia pożądanej konsystencji kruszonego lodu.






- **Pojemnik do blendowania Cromargan® (występuje jedynie w modelu Mix & Go Keep Cool)** – pojemnik do blendowania Cromargan® szczególnie przydaje się do przygotowywania oraz/lub przenoszenia zimnych napojów, np. koktajlu z kostkami lodu, mrożonych owoców czy mrożonej herbaty. W pojemniku do blendowania Cromargan® zimne napoje utrzymują niską temperaturę przez kilka godzin. **Uwaga!** W pojemniku do blendowania Cromargan® może być przygotowywana wyłącznie żywność o maksymalnej temperaturze 30°C.

Czyszczenie i konserwacja

Wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania po użyciu urządzenia. Korpusu napędu (4) nie wolno zanurzać w wodzie. Należy go przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie wolno używać środków czyszczących o działaniu ściernym. Podczas czyszczenia elementu z ostrzem (2) należy uważać, aby się nie zranić.

W celu ułatwienia czyszczenia pojemnik do blendowania (1) i pokrywkę (5) można włożyć do zmywarki.

	 Można myć w zmywarce	 Można płukać pod bieżącą wodą	 Przetrzeć wilgotną ściereczką
Pojemnik do blendowania (1)	✓	✓	✓
Ostrze (2)	—	✓	✓
Korpus napędu (4)	—	—	✓
Pokrywka (5)	✓	✓	✓



Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2009/125/UE.

Zgodność z ustępem 11 normy EN60335 zweryfikowano z użyciem następującego przepisu: 240g marchwi + 360g wody.

Sposób użycia: WŁ przez 10 sekund, WYŁ przez 1 minutę.



Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami. Ponowne użytkowanie, recykling lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do ochrony środowiska. Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie odpowiedniego punktu utylizacji.

Instrukcja może ulec zmianom.

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

B3 Sj.
Cholerzyn 104
32-060 Liszki
www.btrzy.pl