

KULT X

Mikser wielofunkcyjny



Instrukcja obsługi

Elementy miksera



1. Zatyczka z miarką
2. Pokrywa
3. Dzbanek mieszalny 1200 ml
4. Osłona rączki
5. Moduł nożna krzyżowego
6. Moduł napędowy
7. Przycisk trybu pulsacyjnego

8. Przycisk wł./wyt.
9. Przycisk MIN/MAX
10. 2 Pokrywy z otworem do picia
11. Pojemnik mieszalny, 700 ml
12. Pojemnik mieszalny, 500 ml
13. Moduł noża płaskiego
14. Pojemnik mieszalny, 300 ml
15. Pokrywa zamykająca

Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

- Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy dopilnować, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia jak i jego przewodu zasilającego zarówno podczas przechowywania jak i eksploatacji.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W sytuacjach wskazanych poniżej należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego przed ewentualnym dalszym użytkowaniem:
 - Nieprawidłowe działanie
 - Zacięcie się ostrzy
 - Składanie i demontaż urządzenia
 - Wymiana części i akcesoriów
 - Czyszczenie
 - Pozostawienie urządzenia bez nadzoru
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyku z gniazda sieciowego, jeżeli urządzenia nie będzie nikt nadzorował bądź jeżeli wystąpi usterka podczas pracy, a także przed złożeniem urządzenia, jego demontażem lub czyszczeniem.
- W trakcie napełniania lub opróżniania pojemnika lub jego czyszczenia należy zwracać uwagę na ostrza (ryzyko zranienia się!).
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, ze względów bezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
 - pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie.
- Należy zachować ostrożność przy wlewaniu do pojemnika gorących płynów, które mogą zostać niespodziewanie wyrzucone z urządzenia w postaci strumienia gorącej pary.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Eksploatacja niezgodna z instrukcją grozi porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.

Przed użyciem

Mikser należy użytkować wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony przy jednoczesnym przestrzeganiu instrukcji obsługi. Zatem przed rozpoczęciem eksploatacji należy skrupulatnie przeczytać instrukcję. Zawiera ona zalecenia dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwowania urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w razie nieprzestrzegania instrukcji.

Instrukcję należy przechowywać w odpowiednim miejscu i przekazać ją następnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Należy też zwrócić uwagę na informacje gwarancyjne podane na końcu instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, a raczej tylko do przygotowywania potraw w ilościach typowych dla gospodarstwa domowego.

Podczas eksploatacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Pobór mocy:	900 W
Klasa bezpieczeństwa:	II

Zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenie można podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanych i uziemionych gniazd elektrycznych. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche.
- Przewodu zasilającego nie należy przygniatać, napinać na ostrych krawędziach ani zostawiać w pozycji wiszącej, natomiast należy go chronić przed wysoką temperaturą i olejami.
- Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzejnych; nie powinno się też użytkować urządzenia w pobliżu otwartych źródeł ognia.
- Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; nie należy też wyciągać wtyku mokrymi rękami.
- Urządzenia nie należy włączać, jeżeli pojemnik lub dzbanek mieszalny jest pusty.
- **Dzbanek mieszalny można użytkować wyłącznie z zamkniętą pokrywą.**
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do dzbanka mieszalnego w czasie, gdy urządzenie pracuje.
- **W razie zamiaru sięgnięcia ręką do wnętrza dzbanka należy najpierw wyciągnąć wtyk urządzenia z gniazda zasilania.**
- Przed zdjęciem dzbanka lub pojemnika należy zawsze poczekać na całkowite zatrzymanie się ostrzy i wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć jego wtyk z gniazda zasilania.
- Nie należy wykorzystywać pojemników miksera do przygotowywania napojów alkoholowych bądź z zawartością dwutlenku węgla lub gorących potraw, ponieważ mogą one doprowadzić do pożaru lub wzrostu ciśnienia.

Uwaga: w dzbanku miksera można przygotowywać potrawy o temperaturze do 60°C. Jeżeli składniki w dzbanku zbliżają się do takiej temperatury, nie należy wykorzystywać więcej niż połowę pojemności dzbanka, a pokrywę dzbanka należy mocno trzymać ręką podczas pracy urządzenia.

- Noże miksera są bardzo ostre. Należy je zawsze trzymać za uchwyty.
- Pod żadnym pozorem nie należy dotykać ostrzy. Nie wolno próbować ostrzyć noży, rozmontowywać ich lub wyjmować z obsady.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania:
 - w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego;
 - w razie podejrzenia, że wystąpiła usterka po tym, jak mikser na spadł z wysokości lub uległ innemu, podobnemu wypadkowi.

W takich przypadkach należy przesać urządzenie do naprawy.

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wykorzystywanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi lub niefachowo dokonana naprawa zwalnia nas wszelkiej odpowiedzialności. Dotyczy to także odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem grozi obrażeniami ciała.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zawodowego.
- Zalecane jest stosowanie oryginalnych części i akcesoriów produkcji WMF. Każdy przypadek zastosowania akcesoriów wytwarzanych przez innych producentów spowoduje utratę praw z tytułu gwarancji.
- Jeżeli w pojemniku miksera umieszcza się składniki suche i/lub twarde, ścianki pojemnika mogą ulec porysowaniu lub zmatowieniu. Te zjawiska nie mają wpływu na własności użytkowe miksera i nie stanowią powodu do obaw o bezpieczeństwo żywności ani nie są objawem wady urządzenia.

Użytkowanie

Urządzenie przeznaczone jest do mieszania i krojenia produktów spożywczych takich jak owoce, warzywa i orzechy oraz do przygotowywania soków, napojów smoothie i shake'ów.

Po wykonaniu czynności mieszania/zmiksowania, pojemniki o objętości 700 ml i 500 ml można wykorzystać jako butelki, z których można pić napój, po uprzedniej wymianie modułu noży na pokrywę z otworami do picia. Mniejszy pojemnik - o objętości 300 ml - nadaje się do mielenia i rozdrabniania twardszych składników, np. ziaren kawy, orzechów i ziaren zbóż. W zależności od potrzeb każdy pojemnik można użyć w kombinacji z każdym modulem noży.

Rozpoczęcie pracy

Przed użyciem należy wyczyścić urządzenie zgodnie z zaleceniami w rozdziale zatytułowanym „Czyszczenie i konserwacja”.

Korzystanie z pojemników mieszalnych (objętość 500 i 700 ml)

1. Należy pokroić składniki na małe kawałki i włożyć do pojemnika mieszalnego (11 lub 12). Należy zwrócić uwagę na oznaczenie „MAX” na używanym pojemniku. Aby uzyskać jednorodną mieszaninę, należy zawsze dodać minimum 100 ml płynu (np. wody, soku lub mleka).

Porada: składniki lekkie powinno się umieszczać bezpośrednio na module noży. Zalecane jest, aby lekkie składniki dodawać na końcu, w trakcie zamykania pojemnika poprzez jego przekręcanie.
2. Wkręcić moduł noży (5) do pojemnika mieszalnego, przekręcając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Należy upewnić się, że moduł noży jest solidnie przykręcony do pojemnika, tworząc z nim szczelną całość.
3. Pojemnik mieszalny należy postawić na module napędowym (6), wsuwając go w odpowiednie rowki w module i przekręcając nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż zablokuje się we właściwym położeniu.

Ostrzeżenie: urządzenie nie będzie działać, jeżeli pojemnik mieszalny nie będzie prawidłowo zamocowany. Funkcja wyłączania ze względów bezpieczeństwa nie pozwala na pracę urządzenia bez przymocowanego pojemnika mieszalnego.
4. Włożyć wtyk do gniazda zasilania elektrycznego.
5. Naciśnąć przycisk „on/off” (8), aby włączyć urządzenie. Zaświeci się pierścień przycisku włączania z podświetleniem LED.
6. **Wybór żądanej prędkości:** jeżeli naciśnie się przycisk pulse (7) i będzie on przytrzymywany w tej pozycji, urządzenie będzie pracować



z maksymalną prędkością do momentu zwolnienia przycisku. Ten tryb pracy jest szczególnie zalecany do miksowania składników ułożonych warstwami lub do rozdrabniania lodu. Przycisk MIN/MAX (9) umożliwia wybór dwóch prędkości. W razie jednokrotnego przyciśnięcia, urządzenie będzie pracować z niską prędkością. Jeżeli przycisk zostanie ponownie naciśnięty, prędkość zwiększy się do wartości maksymalnej. Aby zatrzymać mikser, należy ponownie nacisnąć przycisk MIN/MAX. Przy obu nastawach prędkości, urządzenie będzie pracować przez maksimum 60 sekund, po czym nastąpi automatyczne zatrzymanie. Miksowanie można wznowić, jednakże zaleca się, aby nie włączać miksera przez około minutę, aby umożliwić jego schłodzenie.

7. Wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku On/off. Pierścień przycisku włączania z podświetleniem LED zgaśnie.

Uwaga: miksowanie można przerwać w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie przycisku On/off.

8. Należy wyciągnąć wtyk miksera z gniazda elektrycznego i dopiero później zdjąć pojemnik mieszalny z modułu napędowego poprzez przekręcenie go w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara.
9. Odwrócić pojemnik mieszalny do góry nogami, tak aby moduł noży był skierowany w górę.
10. Przekręcić moduł noży w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara i zdjąć go.

Przeostrożenie! Nie należy nigdy kłaść modułu noży z ostrzami skierowanymi w dół. Może to doprowadzić do uszkodzenia noży i zarysowania powierzchni.

11. Przygotowany napój smoothie, sok czy shake można teraz wylać z pojemnika. Można też wykorzystać pojemnik mieszalny jako butelkę. W tym celu należy przykręcić do pojemnika wkręcaną pokrywę (10).

Korzystanie z pojemnika mieszalnego 300 ml

Mniejszy pojemnik mieszalny jest szczególnie przydatny do obróbki suchych składników, które można posiekać lub pokroić za pomocą noża płaskiego lub krzyżowego. Przy tej czynności zalecane jest korzystanie z funkcji pulsacyjnej, pozwalającej na regulację intensywności i czasu trwania miksowania. Jednakże nie powinno się jednorazowo miksować dłużej niż 30 sekund. Po takim półminutowym okresie pracy należy zrobić przerwę na około minutę, po czym miksowanie można wznowić.

Należy wypełnić pojemnik mieszalny składnikami i zamknąć go, zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „Korzystanie z pojemników mieszalnych (objętość 500 i 700 ml)”. Po posiekaniu składników, należy zdjąć pojemnik mieszalny z modułu napędowego i wykręcić moduł noży.

W zestawie oferowana jest zakrętka (15) pozwalająca w razie potrzeby na przechowywanie przygotowanych składników.

Korzystanie z pojemnika mieszalnego 1200 ml

1. Należy zdjąć pokrywę (2) z dzbanka mieszalnego i obrócić go do góry nogami. Następnie przymocować potrzebny w danej chwili moduł noży do podstawy dzbanka, przekręcając moduł w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W tym przypadku zalecamy użycie noża krzyżowego (5). Następnie należy upewnić się, że moduł noży jest solidnie przykręcony do dzbanka, tworząc z nim szczelną całość.
2. Postawić dzbanek z powrotem w normalnej pozycji i włożyć potrzebne składniki, uprzednio posiekane na drobne kawałki. Zwrócić uwagę na poziom MAX. Aby uzyskać jednorodną mieszaninę, należy zawsze dodać minimum 100 ml płynu (np. wody, soku lub mleka).
Porada: najpierw powinno się wkładać do dzbanka lekkie składniki i wlewać płyny.
3. Umieścić pokrywę na dzbanku. Upewnić się, że pokrywa jest pewnie osadzona i że zatyczka (1) jest prawidłowo włożona. Poprzez otwór w pokrywie można dodać kolejne składniki już podczas miksowania.
Ostrzeżenie! Ruch noży może doprowadzić do rozpryskiwania zawartości!
4. Teraz należy wykonać czynności od 3 do 8 opisane w rozdziale „Korzystanie z pojemników mieszalnych (objętość 500 i 700 ml)”.
5. Aby rozlać porcję świeżo przygotowanego napoju smoothie lub shake'a, należy zdjąć pokrywę z dzbanka.

Zwijanie przewodu

W razie potrzeby zwinięcia przewodu zasilającego, należy użyć dołączonej taśmy rzepowej.

	Czynności	Zalecana ilość	Zalecany przycisk funkcyjny
Dzbanek	Miksowanie i mieszanie: owoce, warzywa i płyn na napoje smoothie i koktajle shake	Włóż twarde składniki, wlej minimum 100 ml płynu i, w razie potrzeby, kostki lodu, do poziomu kreski 1000 ml.	Nastawa prędkości 1 lub 2 (MIN/MAX)
	Przecieranie: owoce i warzywa do wykorzystania w owsiance, pulpie i w puree	Włóż miękkie (ugotowane) składniki i minimum 100 ml płynu, wypełniając do kreski 1000 ml.	Nastawa prędkości 1 lub 2 (MIN/MAX)
Pojemnik mieszalny 700 ml	Miksowanie i mieszanie: owoce, warzywa i płyn na koktajle smoothie i shake	Włóż twarde składniki, wlej minimum 100 ml płynu i, w razie potrzeby, kostki lodu, do kreski 600 ml.	Nastawa prędkości 1 lub 2 (MIN/MAX)
	Pokruszony lód: kostki lodu	Zapełnić pojemnik do poziomu 200 ml (maksimum).	Tryb pulsacyjny (kilka krótkich naciśnień, jedno po drugim)
Pojemnik mieszalny 500 ml	Miksowanie i mieszanie: owoce, warzywa i płyn na koktajle smoothie i shake	Włóż twarde składniki, wlej minimum 100 ml płynu i, w razie potrzeby, kostki lodu, do kreski 400 ml.	Nastawa prędkości 1 lub 2 (MIN/MAX)
	Pokruszony lód: kostki lodu	Zapełnić pojemnik do poziomu 200 ml (maksimum).	Przycisk trybu pulsacyjnego Tryb pulsacyjny (kilka krótkich naciśnień, jedno po drugim)
Pojemnik mieszalny 300 ml	Mielenie: np ziarna kawy, pieprzu, ziarna zbóż i ryż	Zapełnić pojemnik do połowy.	Przycisk trybu pulsacyjnego (przytrzymywać przez maksimum 20 sekund)
	Proszkowanie: np suszone warzywa/przyprawy, do przygotowania sproszkowanych przypraw	Zapełnić pojemnik do połowy.	Przycisk trybu pulsacyjnego
Pojemnik mieszalny 300 ml	Ubijanie: śmietana	Zapełnić pojemnik do połowy.	Tryb pulsacyjny lub nastawa prędkości 2 (MIN/MAX)
	Krojenie/siekane: np. ziola, orzechy, ser i czekolada	Zapełnić pojemnik do połowy.	Przycisk trybu pulsacyjnego (przytrzymywać przez maksimum 15 sekund)

- Nigdy nie należy dodawać składników ponad widoczny maksymalny poziom.
- W razie sytuacji nieprzewidzianej, aby natychmiast przerwać miksowanie, należy nacisnąć przycisk On/Off.

Objaśnienie symboli:

1x <small>o</small> MIN/MAX	nastawa prędkości minimalnej
2x <small>o</small> MIN/MAX	nastawa prędkości maksymalnej
3x <small>o</small> MIN/MAX	Zatrzymanie się

Czyszczenie i konserwacja




Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyk z gniazda zasilania. Nigdy nie wolno zanurzać modułu napędowego w wodzie, po prostu trzeba go wytrzeć wilgotną szmatką. Nie należy używać ściernych środków do czyszczenia. Podczas czyszczenia modułu noży powinno się zwracać szczególną uwagę, aby nie zranić się ostrzami.

Istotnym ułatwieniem jest to, że wszystkie pojemniki mieszalne i pokrywy jak również dzbanki i moduły noży można umieścić zmywarce do naczyń.

Do czyszczenia można też zdjąć silikonowe uszczelki zatyczki. Przy ponownym zakładaniu uszczelki należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki. W przeciwnym razie pojemnik mieszalny może przeciekać.



Uwaga: w razie konieczności możliwe jest też wyczyszczenie wnętrza rączki dzbanka. W tym celu należy zdjąć osłonę uchwytu (4) poprzez pociągnięcie wypustki do przodu (patrz ilustracja). Po czyszczeniu rączkę należy wytrzeć, a następnie należy na nią nałożyć osłonę, wciskając ją aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

	 Można myć w zmywarce	 Można sputkiwać pod bieżącą wodą	 Można przecierać wilgotną ściereczką
Zatyczka (1)	✓	✓	✓
Pokrywa (2)	✓	✓	✓
Dzbanek - pojemnik mieszalny (3,11,12,14)	✓	✓	✓
Ostona rączki (4)	✓	✓	✓
Moduł nożna krzyżowego (5+13)	✓	✓	✓
Moduł napędowy (6)	----	-----	✓
Pokrywy z otworem do picia (10)	✓	✓	✓
Pokrywa zamykająca (15)	✓	✓	✓

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/UE, 2014/30/UE oraz 2009/125/UE.

Zgodność z wymogami punktu 11 normy EN60335 zweryfikowano wykorzystując następujący przepis: 300 g marchwi + 400 g wody

Procedura: urządzenie włączone przez 1 minutę, następnie urządzenie wyłączone przez 1 minutę.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do

recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość zmian.

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

GRUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA
POLSKA

0416520011
IB-16520011-05-1705